




## MOTORNI TRIMER

- Prije upotrebe trimera pročitati upute proizvođača!



### RIZICI PRI RADU:

- Prilikom rada, motorni trimer ispušta otrovne plinove.
- Rad trimerom obično se izvodi na neravnim ili klizavim terenima koji još pri tom mogu sadržavati i prepreke. Kako biste smanjili rizik od pada ili poskliznuća, potreban je dodatan oprez.
- Osobe u blizini rada trimera mogu biti ugrožene.
- Rizik od požara prilikom paljenja zbog iskri.

### UPUTE ZA SIGURAN RAD:

- Rad u zatvorenim prostorijama i prostorima sa slabom ventilacijom treba biti zabranjen.
- Potrebno je osigurati da u radnoj zoni, na udaljenosti od najmanje 15 m, nema nikoga.
- Prije paljenja motornog trimera potrebno je provjeriti njegove osnovne dijelove, na primjer: prekidač za paljenje mora se lako pritiskati, isto tako, ručica regulatora snage rada mora se lako pomicati bez zapinjanja, provjeriti kapicu na svjećici da li je dobro pričvršćena jer iskre koje izlaze van mogu uzrokovati požar.
- Dodaci za sječenje moraju biti u ispravnom stanju bez oštećenja.
- Provjeriti zaštitne naprave, prije svega zaštitni okvir oko reznog mehanizma, koje moraju biti potpuno ispravne i stabilne; ne smijete skidati zaštitne naprave.



- Radi sigurnog upravljanja trimerom provjeriti da li su ručke čiste; ručke ne smiju biti zaprljane niti masne.
- Pojas za nošenje trimera treba podesiti u skladu sa svojom visinom i građom.
- Nemojte raditi nikakve preinake uređaja niti naredbi na trimeru.
- Nakon dolijevanja goriva, a prije paljenja udaljiti se s mjesta dolijevanja barem 3 m. Tako se smanjuje rizik od požara ako bi iskra zahvatila eventualno proliveno gorivo na mjestu dolijevanja.
- Koristiti svu propisanu zaštitnu opremu.
- Prije početka rada spustiti trimer na zemlju, osloniti ga na zaštitni okvir, pripremiti uredaj za paljenje (pritiskanje prekidača, pritisak na vakuum balončić).
- Iz polu čućećeg položaja krenuti s radom, podizati se uspravno bez pretjeranog dodavanja snage.
- U uspravnom položaju spremni ste za rad.
- Uvijek promatrati radnu okolinu, prekinuti rad ako neka osoba uđe u opasnu zonu.



# Rukovanje motornim trimerom u svakoj situaciji

Uvijek ima mnogo toga da se uradi u vrtu. Objasnićemo vam korak po korak kako da pravilno i efikasno koristite trimer.

## Izbor i montiranje reznog alata

Prije nego što počnete sa radom potrebno je montirati odgovarajući rezni alat na trimer. Objasnićemo vam koji alat se koristi za koji posao. Neophodno je da izaberete odgovarajući rezni alat za najbolje rezultate košenja.

### Rezni alati za različite namjene (košenje i krčenje zbunja i grmlja)



#### Automatske glave za košenje sа šilkом

Možete kosit travu na nepristupačnim površinama (pored drveća, uz staze, u vognjacima oko drveća). Šilk se izvlači automatski dodirom glave od zemlje.

Mogu se koristiti razni tipovi šilka debljine od 2,0mm do 3,0mm. Pogledajte univerzalne glave za košenje GARDENmaster



#### Trokraki nož za košenje

Koristi se za košenje trave sa jakom vegetacijom, trske i krčenje grmlja. Nož se može koristiti sa obadvije strane.



#### Nož sa košenje sa 8 zuba


Sa ovim nožem možete kosit gustu travu, grmlje, koprivu i trsku.

Cirkular za košenje 80 zuba sa šiljatim zubima  
Za poleglo grmlje i tanko drveće. (isključivo za trimere snage od 2ks)

## Lična zaštitna oprema



Za maksimalnu sigurnost pri radu, treba da nosite odgovarajuću odjeću i opremu kao i da pratite sigurnosne savjete kada radite sa trimerom. Odjeća mora da bude svršishodna i ne smije ometati u radu. Preporučuje se nošenje kombinezona a ne radnih mantila.



Nikada ne nosite ništa što bi moglo da se zakači za nešto pri radu. Ne nositi šal, kravatu ili nakit prilikom rada sa stroju. Duga kosa mora biti čvrsto vezana u nazad.

**Važno upozorenje! Obavezno nositi zaštitne naočare prilikom rada sa trimerom.**

## Gorivo i ulje

Prije nego što počnete da radite sa vašim trimerom, napunite trimer sa gorivom. Trimer koristi mješavinu ulja i goriva. Koristite samo kvalitetno dvotaktno motorno ulje za zračno hlađene motore (STIHL). Odnos ulja i goriva: **1:25**


Na 5 Litara benzina sipa se 200gr ulja. Neodgovarajuća mješavina goriva i ulja može ozbiljno oštetiti motor. Takođe nedovoljno jaka mješavina (manje ulja u odnosu nego što je propisano) takođe može oštetiti motor. U kanister dozvoljen za gorivo prvo sipati motorno ulje, onda benzin i temeljno izmješati. Mješavina goriva stari, mješati samo količinu za nekoliko tjedana. Mješavinu goriva ne skladištiti duže od 3 meseca. **Kada trimer stoji van upotrebe u dužem vremenskom periodu**, prije paljenja potrebno ga je lagano protresti zbog mješavine.

## Tehnike košenja

Sa dobrom tehnikom košenja možete postići nevjerojatne rezultate iako ste početnik. Objasnićemo tehnike košenja za različite tipove terena i ispravan način držanja trimera.



## Osnovna tehnika košenja



Pošto se rezni alat na trimeru okreće u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu, najčeća tehnika košenja je s desna na lijevo. Prednost ove tehnike je što trava pada u nazad (na pokošenu oblast).

### Tehnika košenja visoke trave

Kada radite u veoma visokoj travi ili kosite korov preporučljivo je kosit u dva pravca kretanja. Prvo zamahom s lijeva na desno skinuti vrhove trave a zatim drugim zamahom s desna na lijevo skinuti ostatak trave. Pokošena trava treba da pada na već pokošenu oblast.

### Košenje velikih ravnih oblasti

Najbolji način za košenje velikih oblasti je koristeći kvadratni metod. Podijeliti oblast na kvadrate zatim kositi unutar ka centru oblasti.

### Košenje na padini


Ovaj metod je veoma dobar za košenje na padini. Kositi zamahom s desna na lijevo, u pravcu paralelno sa nagibom padine, zatim se vratiti duž otkosa i kositi slijedeći red iznad već pokošenog. Takođe trava pada na već pokošenu oblast.

### Izbjegavanje prepreka


Paziti prilikom košenja u voćnjacima i oko drveća da se ne bi oštetila stabla. Koristiti automatsku glavu za košenje.



## IDENTIFIKACIJA (OPIS DJELOVA)



## IDENTIFIKACIJA SIMBOLA



- A. **PAŽNJA!** Trimeri su opasni! Nepažnja ili nepravilna uporaba može nанijeti teške ili smrтne ozljede.
- B. Prije uporabe trimera pažljivo pročitati uputstva za uporabu.
- C. Kosilice nikada ne paliti nožem za rezanje.
- D. **PAZNJA!** Glava s kosilnim koncem može objekte dvignuti s tlakom koji proizvodi. Pri tom možete oslijepiti ili se ozlijediti. Uvijek nosite zaštitne naočale.
- E. Uvijek nosite sljedeću zaštitnu opremu:  
– zaštitnu za usi;  
– zaštitne naočale ili zaštitu za lice.
- F. Pomoćna ručka smije biti namjeшtena samo pod označenom strijelicom.
- G. Koristnik kosilice mora biti siguran, da su sve osebe udaljene najmanje 15 metara dok kosi. Ako je ujedno na istom području u uporabi više strojeva, takođe je potreban razmak od 15 metara.
- H. Razina zvučnog pritiska na 7,5 metara
- I. Upotrebljavajte bezolovni ili visokokvalitetan olovni benzin i mješanicu goriva u odnosu 2,5%.
- J. Prekidač "uklapljanje/isklapljanje".
- K. Zajamčena jakost buke iznosi.
- L. Maksimalna brzina osivine motora, okr./min



## SIGURNOSNA UPUTSTVA



**PAŽNJA:** Prilikom uporabe vrtnih strojeva uvijek poštujte osnovne sigurnosne propise da bi spriječili požar i teške ozljede. Pročitajte i poštujte sva uputstva.

**Kosilica je opasna!** Koristnik mora poštovati sva slijedeća uputstva i upozorenja, koja se nalaze na kosilici i u uputstvima. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte uputstva o radnji kosilice. Upoznajte se sa svim elementima uporabe kosilice, koji su u skladu s propisima. Uporabu kosilice dozvolite samo odraslim osobama koji dobro razumiju i poštjuju uputstva i oznake na kosilici. Djeci NE dozvolite korištenje kosilice.



PRIRUČNIK S  
UPUTSTVIMA  
ZA UPOTREBU



SIGURNOSNA  
UPUTSTVA NA  
STROJU

**OPASNOST:** Kosilicu nikada ne palite nožem, žicom ili čekićem. Kosilica je konstruirana isključivo za paljenje s posebnim koncem. Uporaba druge opreme ili dodatnih dijelova može povećati opasnost ozljeda.



**PAŽNJA:** Glava s kosilnim koncem može objekte dvignuti s tlakom, koji proizvodi. Pritom možete oslijepiti ili se ozlijediti. Uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitu za noge. Budite pažljivi da dijelovi tijela ne dodu u spoj s vrtljivim koncem.



Pobrinite se da odaljenost između osoba, djece i životinja dok radite s trimerom bude najmanje 15 metara. U suprotnom slučaju odmah zaustavite radnju kosilice.

U opasnim slučajevima, koje nećete naći u ovim uputstvima, ocijenite svoje sposobnosti i budite posebno pažljivi. Budete li trebali pomoći, obratite se na zastupnika naše firme.

### SIGURNOSNA UPOTSTVA ZA KORISTNIKA

- Nosite odgovarajuću odjeću. Kada radite ili održavate kosilicu uvijek nosite zaštitne naočale ili sličnu zaštitu za oči (zaštitne naočale su na raspolaganju). Zaštitu za oči neka bude označena sa Z87.
- Kada radite u prašnjavom prostoru uvijek nosite zaštitu za lice ili zaštitu protiv praha.
- Uvijek nosite duge hlače, odjeću dugih rukava, zaštitne čizme i rukavice. Priporučljivo je i nošenje štitnika za noge.
- Kada radite uvijek nosite zaštitnu obuću. Ne koristite kosilice bez obuće i ne nosite sandala. Držite sigurnosni razmak od vrtljivog konca.
- Ako vam je kosa duža i pada preko ramena – svežite je. Osigurajte ili zamenjajte dugu i ohlapnu odjeću, jer može se zapletati između vrtljivih dijelova kosilice.
- S tim da ste zakriveni ujedno ste i zaštititi pred djelcima pokošenog materijala i djelicima otrovnih biljka.
- Budite pažljivi dok radite. Nikako ne koristite kosilice ako ste umorni, bolesni, ako se loše osjećate ili ste pod uticajem alkohola, droga ili lijekova. Gledajte što radite, radite s osjećajem.
- Uvijek nosite zaštitu za uši.
- Kosilice nikada ne palite u zatvorenom prostoru ili zgradu. Udisanje prigušivača zvuka može biti opasna po život.
- Ručke neka budu uvijek ciste, bez mrlja od ulja i goriva.

### SIGURNOST KOSILICE/UPUTSTVA ZA UZDRŽAVANJE

- Prije nego što počnete sa uzdržavanjem kosilice, iznimka je priprema uplinjača, morate skinuti osigurač sviječke za paljenje.
- Prije svake uporabe kosilice provjerite da nije oštećena i da nisu pojedini dijelovi popustili ili oslabilili, ako jesu – nadomjestite ih. Provjerite tako i da li rezervoar za gorivo ne pušta – ako popravite ga. Redovno uzdržavajte kosilicu.
- Oštećene, odlomljene ili pokvarene vrtljive dijelove kosilice prije uporabe nadomjestite novim.
- Održavajte kosilicu u skladu s uputstvima. Konac za košnjo neka ima odgovarajuću dužinu.
- Koristite samo konac za košnjo Husqvarna® presjeka 2 mm. Nikada ne koristite žicu, uže i slično.
- Odgovarajuće namjestite obavezni štitnik prije uporabe kosilice. Koristite samo predpisani trimer glavu; uvjerite se da je pravilno i sigurno namještena.
- Uvjerite se u to da je kosilica sastavljena kao što je opisano u uputstvima.



- Kod namještanja uplinjača osigurajte vrtljive dijelove na donjem kraju kosilice, da ne dode u spoj s drugim predmetima.
- Kod namještanja uplinjača cuvajte veliki sigurnosni razmak do drugih osoba.
- Koristite isključivo sastavne i nadomjestne dijelove koje vam priporučuje Husqvarna®.
- Napomene za održavanje i servis koje nisu obuhvaćene u uputstvima potražite kod pooblaštenog servisnog trgovca.

### SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE GORIVA

- Miješanje i točenje goriva isključivo na otvorenom prostoru.
- Izbjegavajte iskre ili otvorenu vatu.
- Koristite dozvoljene kantice za gorivo.
- Kod tocenja goriva NE pušite. Tako i ne dozvolite pušiti osobama u blizini.
- Sprječite izljev goriva ili ulja. Obrište izliveno gorivo.
- Upalite kosilicu tek kad ste najmanje 3 metra udaljeni od mjesta gdje stе točili gorivo.
- Prije nego što odvijete poklopac za gorivo iskllopite kosilicu i pustite ju da se ohlađi.
- Gorivo uvijek držite u kantici za zapaljivu tjekućinu.

### SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA KOŠNJU

- ⚠ PAŽNJA:** Prije košnje provjerite teren. Odmaknite objekte koji mogu oštetiti rezalački konac (kamenje, razbito staklo, eksele i žicu). Mogu ozlijediti i osobe, koje se nalaze u blizini.
- Kosilicu koristite isključivo za šišanje i košnju. Ne koristite je za rezanje rubova, ograda ili podpiranje.
  - Budite uvijek oprezni na pravilno držanje. Ne istežite se prekomjerno.
  - Dijelove tijela držite podalje od ispuha i konca za košnju. Držite kosilicu na visini kukova. Vruć ispuh može prouzrokovati opasne opekotine.

## NAMJEŠTAJ

- ⚠ PAŽNJA:** Provjerite jeli je vaša kosilica pravilno sastavljena i jesu li svi sastavni dijelovi čvrsto privijeni.

Ne koristite oštećene dijelove.

Lupanje je filtra za gorivo u praznom rezervoaru za gorivo normalno.

Ostatci goriva ili ulja na prigušivaču kod namještanja i testiranja uplinjača su normalni.

### NAMJEŠTAJ RUČKE

- ⚠ PAŽNJA:** Kod nastavljanja in montaže ručke stroja uvjerite se, da se ručka nalazi iznad sigurnosne naljepke i izpod oznake odnosno smjernice na pogonskoj cjevi.

- Kosite s desne prema lijevoj strani. Kada kosite uvijek se postavite na lijevu stranu štitnika da smeće ne leti u smijeru korisnika kosilice.
- Koristite kosilicu samo kod dnevne svjetlosti ili dobre umjetne svjetlosti.
- Kosilicu koristite samo za radove koji su opisani u uputstvima za uporabu.

### PROJEVOZ I SKLADIŠTENJE

- Pustite, da se motor ohlađi i zaštivate kosilicu, prije nego je ostavite u skladište ili nekud vozite.
- Prije nego je ostavite u skladište ili nekud vozite ispraznite rezervoar s gorivom. Ispraznjite preostalo gorivo u kosilici tako, da ju pustite raditi u prostom tijeku, dok se sama ne isključi.
- Skladištite kosilicu u prostoru gdje nema opasnosti iskre ili otvorene vatre, na primjer u blizini grijača vode, elektromotora, osigurača, peći, itd.
- Staviti u skladište kosilicu tako, da se nitko ne ozlijedi na oštrim dijelovima. Možete ju objesiti na vodilu.
- Staviti u skladište kosilicu van dometa dece.

**DODATNA UPUTSTVA:** Kod osoba s slabom cirkulacijom krvi i koje su skлоне ka anomalni slabosti može kod duže uporabe kosilice na benzinski pogon i zbog vibracija doći do ozlijeda ožilja i živaca u prstima, rukama i zglobovima. Duža uporaba na hladnom vremenu može i kod zdravih ljudi uzrokovati probleme s cirkulacijom krvi. Ako osjetite slijedeće simptome: gluhost, bol, slabost, promjena boje kože, nemate osjećaj u prstima, dlanovima ili zglobovima, isključite kosilicu, ostavite je i potražite medicinsku pomoć. Antivibracijski sistem ne znači da spomenuti simptomi ne mogu nastupiti. Osobe koje profesionalno rade s strojevima na benzin moraju još više paziti na zdravstveno stanje i dobro stanje kosilice.


1. Ručku otpustite okretanjem T-ručke/odvijača u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.
2. Ručku na cjevi zarotirajte prema gore.
3. Prilagodite ručku na odgovarajuću poziciju između poluge i sigurnosne naljepnice na cjevi.
4. Ponovno pričvrstite ručku okretanjem T-ručke/odvijača u smjeru kazaljke na satu.

### NAMJEŠTAJ ZAŠTITE REZALNOG KONCA

- ⚠ PAŽNJA:** Zaštita konca mora biti namještena u skladu s propisima. Djelomično omogućuje zaštitu pred letećim objektima i ujedno sadrži rezac za odpadni konac. Ovo je zadnje namješteno na donji kraj štitnika. Ostro je i zato vas može ozlijediti.



1. Sa štitnika uklonite krilnu maticu.
2. Stavite nosilac u izrez na štitniku.
3. Pomicajte štitnik tako dugo, da potisnete vijak kroz otvor nosilca.
4. Položite vijak, te ga tjesno privijte sa izvijacem (obavezno).



## RADNJA KOSILICE

**PAŽNJA:** Prije početka, pročitajte uputstva o uporabi goriva i sigurnosna uputstva. Ako ne razumijete sigurnosna uputstva, ne pokušavajte puniti kosilicu gorivom. Potražite pomoć kod oficijalnog servisera.

### PUNJENJE GORIVA

**PAŽNJA:** Kod punjenja polako skinite poklopac od rezervoara za gorivo.

Kosilicu pokreće bezolovni benzin. Prije uporabe morate benzingu dodati dobro ulje za dvotaktne motore. Priporučujemo uporabu ulja Husqvarna® i mješanicu goriva u odnosu 40:1 (2,5%). Takvu mješanicu goriva dobit ćete ako izmješate 5 litara bezolovnog benzina s 0,125 litara ulja. NE KORISTITE automobiliška ulja ili ulja za čamce. Nabrana ulja bi oštetila motor. Kod mješanja goriva poštujte uputstva na kantici. Kad je ulje dodano benzинu, pretresite kanticu za gorivo. Tako će te biti sigurni da je gorivo dobro promješano. Pročitajte i poštujte sigurnosna uputstva prije svakog punjenja goriva.

### PAŽNJA

Eksperimenti pokazuju na to da s alkoholom miješana goriva uzrukuju vlažnost koja privede do izlučenja i tvorbe kislina tijekom shranjivanja. Jetko gorivo može oštetiti sistem za dovod goriva tijekom shranjivanja. Da bi izbjegli takvim problemima moramo isprazniti sistem za gorivo ako kosilicu ostavljamo u skladište duže od 30 dana. Ispraznite kanticu za gorivo, upalite motor sve dok dovedi goriva i uplinjac nisu prazni. U slijecoj sezoni koristite svježe gorivo. Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje za uplinjač ili motor jer se može pojaviti trajni kvar.

### TAKO OBUSTAVITE RADNJU KOSILICE

- Obustavite radnju motora s namještenim prekidačem u položaj OFF.

### TAKO UPALITE KOSILICU

**PAŽNJA:** Kod paljenje kosilice se glava trimera (glava s koncem) vrati. Vruć

prigušivač zvuka može nanijeti opasne opekotine.

### HLADNO PALJENJE ILI PALJENJE POSLJE TOČENJA GORIVA



1. Kosilicu ostavite na ravnoj površini.
2. Premaknite prekidač u položaj ON.
3. 6 do 8–puta polako pritisnite dugme za crpanje goriva.
4. Ručku za plin Choke nastavite na FULL CHOKE.
5. Pritisnite na okidač i držite ga u svim slijedećim koracima pritisnutog.
6. Jako povucite konopac za paljenje dok ne upalite motor. Povucite najviše 6–puta.
7. Namjestite ručku plina Choke na polovinu sve dok ne začujete paljenje motora.
8. Ponovo povucite konopac za paljenje toliko puta dok ne upalite motor, ali najviše 6–puta. Ako motor ne upali, namjestite ručku za plin na FULL CHOKE i 6–puta polako pritisnite dugme za crpanje goriva. Pritisnite na prekidač i držite ga u slijedećim dvim potezima. Namjestite ručku plina Choke na polovinu i povucite konopac za paljenje sve dok se motor ne upali, ali najviše 6–puta. Ako motor ne upali, ponovite postupak 2–put.



**NAPOMENA:** Ako motor ipak ne upali onda je vjerojatno zaliven. Idite do PAL-JENJE ZALIVENOG MOTORA.

- Pustite kosišnicu, da radi 10 sekundi u slobodnom tijeku, zatim vratite ručku plina Choke na OFF. Poslije toga neka motor radi još dodatnih 30 sekundi u tom položaju ručke za plin. **NAPOMENA:** Ako motor ugasi na toj poziciji Choka premaknemo ručku na HALF CHOKE (polovični CHOKE) i povucite kopac za paljenje sve dok motor ne upali, ali najviše 6-puta.

### PONOVNO VRUĆE PALJENJE

- Nasmjestite prekidač u položaj ON.
- Stavite ručku za plin Choke na HALF CHOKE (polovični CHOKE).
- Pritisnite na okidač i držite ga u svim slijedećim koracima pritisnutog sve dok motor glatko ne radi.
- Povucite kopac za paljenje toliko puta dok ne upalite motor, ali najviše 5-puta.
- Pustite motor raditi 15 sekundi, zatim prestavite Choke u poziciju OFF CHOKE.

**NAPOMENA:** Ako poslije petog pokušaja motor ne upalite, povucite kopac za paljenje još dodatnih 5-puta. Ako motor još uvijek neće upaliti onda je vjerojatno zaliven.

### PALJENJE ZALIVENOG MOTORA

Takve motore možemo upaliti tako da prestavimo ručku Choke na poziciju OFF CHOKE. Zatim povucite kopac tako da izljeti iz motora suvišno gorivo. Broj poteza ovisi od toga koliko puno je motor zali.

Ako motor još uvijek ne upali, obatite se na tabelu kvarova.

## RADNJA

### POLOŽAJ RADNJE

#### UVIJEK NOSITE:



Kosite uvijek s desne prema lijevi strani.

**PAŽNJA:** Uvijek koristite zaštitu za oči. Nikada se ne naslanjajte preko glave za rezanje. Kamenje ili razbitine mogu priletjeti u oči i lice i takopouzrokovati sljepotu ili druge veće ozljede.

Motor nesme raditi s najvećom brzinom ako nije potrebna. Konac će efikasnije rezati ako motor ne radi s punom snagom. Konac ćete moći i duže koristiti.

Uvijek opustite prekidač za plin i dozvolite motoru, da radi s brzinom u slobodnom tijeku dok kosite.

Motor zaustavite tako da:

- Isklonite prekidač za plin.
- Premaknite prekidač ON/OFF na poziciju OFF.

### PRIPREMA KONCA ZA REZANJE

Konac pripremite tako da se donjem krajem glave za rezanje na kratko vrijeme taknete zemlje. Motor mora u međuvremenu raditi punom snagom. Čelični rezač na donjem kraju štita ujedno kratki konac na odgovarajuću dužinu.

**PAŽNJA:** Koristite samo okruglo nitko s presjekom 2 mm. Druge dimenzije i oblici konca mogu prouzrokovati nepravilno rad glave za rezanje, nepravilno namještaj konca može prouzrokovati i opasne ozljede. Umjesto konca nikada ne koristite žicu, uži, kopce i slično. Mogu se otorgati i postati opasan letići predmet.

### NAČINI KOŠENJA

**PAŽNJA:** Koristite minimalnu brzinu i nikada ne uvlačite s koncem u tvrde predmete (kamenje i slično) jer mogu oštetiti glavu za rezanje, mogu se zapletati u konac i postati opasan istrijelak.

- Kraj konca reže. Najbolje rezultate i minimalnu uporabu konca dobijete tako da ne uvlačite konca u područje rezanja. Prikazana su pravilna i nepravilna uporaba.

Kraj konca reže



Pravilno

Uvlačite konca u područje rezanja



Progrešno

- Konac jednostavno odstranjuje travu i plevje od okolišnih stijena, obruba, drveća i cvjećnim gredama. A može rezati i nežnu koru drveća ili žbunja i slično.


- Za rezanje i obrezivanje koristite manje od punog plina. S tim produžite rok trajanja konca, posebice:

- Kod obavezognog rezanja.
- Pored predmeta, koje konac može oštetiti (mali kolci, drveće i slično)

- Za košenje i čišćenje koristite puni plin.

**PRIREZIVANJE** – Držite dno glave za rezanje približno 80 mm nad zemljom i pod nagibom. Dozvolite samo koncu da se takne zemlje. Ne žurite s koncem u područje rezanja.

#### Prirezivanje




80 mm nad zemljom




**JEPEZVANJE** – Ta tehnika odstranjuje neodželjeno rastlinje. Držite dno glave za rezanje približno 80 mm nad zemljom i pod nagibom. Dozvolite nitki, da se takne zemlje okolo drveća, kolca, zgrada i slično. Tehnika povećava obrabu konca.

#### Obrezivanje




**KOŠNJA** – Kosilica je idealna za košenje mesta, koje običajne kosilice ne dohvate. U toj poziciji usmjerite konac paralelno na pod. Prepriječite pritiskanje glave o pod jer to može pokvariti kosilicu i uništiti zemlju.



**ČIŠĆENJE** – Vejalni učinak konca može se koristiti za brzo i jednostavno čišćenje. Koristite konac paralelno sa zemljom i nad površinom koju namjeravate očistiti te pomičite kosilicu s jedne strane na drugu.

#### Čišćenje



## ODRŽAVANJE

**PAŽNJA:** Skinite svijeće za paljenje prije nego počnete s radovima održavanja, osim u primjeru namještanja uplinjača.

#### PROVJERITE OBUJMICE I DRUGE DIJELOVE

- Zamašek svijeće za paljenje
- Zračni filter
- Vijake na krovu kosilice
- Vijk na pomoćnoj ručki
- Štitnik

#### PROVJERITE OŠTEĆENE ILI OBRABLJENE DIJELOVE

Pitajte za pomoćne dijelove kod vašeg pooblašćenog servisa.

- Prekidač ON/OFF – Provjerite radi li prekidač pravilno. Zato namjestite prekidač na poziciju OFF. Uvjerite se da li se motor ugaslo; zatim upalite motor i produžite.
- Rezervoar za gorivo – Prekinite s uporabom kosilice ako je kantica za gorivo oštećena, ili pušča gorivo.
- Štitnik – Prekinite s uporabom kosilice ako je štitnik oštećen.

#### PREGLEDAJTE I OČISTITE DIJELOVE I NALIJEPNICE

- Poslje svake uporabe pregledajte dijelove da nisu oštećeni ili izgubljeni. Očistite dijelove i nalijepnice s blagim sapunom.
- Obrišite dijelove čistom i suhom tkaninom.


#### ČIŠĆENJE ZRAČNOG FILTRA

Zamazani zračni filter smanjuje učinak motora i povećava uporabu goriva i škodljivih emisija. Nakon 5–satne uporabe uvijek ga očistite.

1. Očistite poklopac i područje oko njega. S tim ćemo spriječiti da bi došla prljavština u uplinjač dok skidamo poklopac.
2. Skinemo dijelove kao što označeno.

**OPOMENA:** Filter ne čistite benzinom ili drugim lako gorećim topilima, jer bi drugčije mogao zagoreti ili proizvesti opasne emisije.

3. Očistite filter sapunom i vodom.
4. Pustite da se filter osuši.
5. Filtru dodajte nekoliko kapi ulja, stisnite ga da se ulje jednakomjerno porazdjeli.
6. Vratite sve dijelove na svoja mesta.



#### ZAMJENA ČEPA SVIJEĆICE ZA PALJENJE

Zamjenite ga svake godine tako da se motor može lakše upaliti i bolje radi. Razmak svijeće za paljenje iznosi 0,6 mm. Trenutak paljenja ne možemo premjestiti.

1. Okrenite i zatim povucite zaštitu svijeće za paljenje.
2. Izvucite svijećicu za paljenje iz cilindra u skladu sa zakonom.
3. Nadomjestite ju novom tipa Champion RCJ-6Y.
4. Stavite zaštitu nazad na svijećicu za paljenje.




## ODRŽAVANJE I REGULACIJE



### PRODУŽIVANJE KONCA ZA REZANJE

- Prekidač namjestite u položaj OFF.
- Skinite kablove svjećica za paljenje.
- Uklonite špulu čvrstom povlačenjem gumba. Očistite čitavu površinu priključka i špulu. Zamijenite s već namotanom špulom, ili odrežite dva puta po 4 metra 2-milimetarskog kabela.
- PAŽNJA:** Nikad ne koristite žicu, uže, i sl., jer mogu puknuti i pretvoriti se u opasan projektil.
- Umetnute po 1 cm od svakog kraja kabela u malenu rupu unutar špule.



- Namotajte kabel jednakomjerno i čvrsto na špulu. Namatajte u smjeru strelica koje se nalaze na špuli.
- Ugurajte kabel u žlijbove, ostavljajući nenamotano 7 – 12 cm kabela.
- Umetnute kabel u izlazne rupe u priključak kako je prikazano na slici.
- Poredajte žlijbove s izlaznim rupama kabla.
- Gurajte špulu u priključak dok ne sjedne.

- Povucite kabele koji vire izvan priključka kako biste ih otpustili sa žlijbova.

### NAMJEŠTAJ UPLINJAČA

**PAŽNJA:** Držite podalje od ostalih osoba tijekom podešavanja brzine u praznom hodu. Glava rezača vrjet će se tijekom ovog postupka. Nosite zaštitnu opremu i sljedite sve sigurnosne mjere opreza.

Rasplinjač je pažljivo namješten u tvornici. Podešavanja brzine u praznom hodu mogu biti potrebna, ako opazite sljedeće:

- Motor ne prelazi u prazan hod kada je brzina smanjena.

Uređaj podešavajte dok je poduprt tako da se dio za rezanje nalazi iznad tla i ne dolazi u dodir s bilo kakvim objektima. Uređaj držite u rukama tijekom rada i podešavanja. Sve dijelove tijela držite podalje od dijelova za rezanje i prigušivača.

### PODEŠAVANJE BRZINE U PRAZNOM HODU

Stavite motor u prazan hod. Podešavajte brzinu sve dok motor ne bude radio bez zaustavljanja (prespora brzina praznog hoda).

- U slučaju da se motor gasi ili guši okrenite vijak za prazan hod u smjeru kazaljke na satu za povećanje brzine motora.
- Za smanjivanje brzine motora, okrenite vijak za brzinu praznog hoda u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.



Ako vam je potrebna dodatna pomoć ili niste sigurni da možete izvesti ove operacije, kontaktirajte ovlaštenog servisera.

## SKLADIŠTENJE

### PAŽNJA:

- Koraci nakon upotrebe:
- Pustite, da se motor ohladi i zaštite kosilicu, prije nego je ostavite u skladište ili nekud vozite.
  - Prije nego je ostavite u skladište ili nekud vozite ispraznite rezervoar s gorivom. Ispraznite preostalo gorivo u kosilici tako, da ju pustite raditi u prostom tijeku, dok se sama ne isključi.
  - Skladište kosilicu u prostoru gdje nema opasnosti iskre ili otvorene vatre, na prim-

jer u blizini grijača vode, elektromotora, osigurača, peći, itd.

- Staviti u skladište kosilicu tako, da se nitko ne ozlijedi na oštrim dijelovima. Možete ju objesiti na vodilu.
- Staviti u skladište kosilicu van dometa djece.

### SEZONSKO SKLADIŠTENJE

Pripremite kosilicu za skladištenje krajem sezone ili ako ju nećete koristiti više od 30 dana.



Zamjenjajte ako čete ostaviti kosilicu u skladište  
zbog neko vrijeđe:

- Generalno očistite kosilicu prije dužeg osavljanja u skladištu.
- Skladištite ju u suhom i čistom prostoru.
- Lagano naučite vanjske čelice površine.

#### MOTOR

- Izvadite svijećicu za paljenje i natočite 1 kavenu žlicu, 40:1, 2-taktnoga motornog ulja kroz otvor za svijećicu za paljenje. Potako potegnite 8–10 puta startnu ručku da razdjelite ulje.

- Zamjenjajte svijećicu za paljenje s novom odgovarajućom.
- Pregledajte cijelu kosilicu ako su svi vijaki, matice i zatvori na svojim mjestima. Zamjenjajte oštećene, slomljene i izgubljene dijelove.
- Na početku slijedeće sezone koristite samo svježe gorivo s pravilnom mešanicom ulja.

#### DRUGO

- Ne ostavljajte goriva za slijedeću sezono.
- Zamjenjajte vašo kanticu za gorivo kad počne rdati.

### TABELA KVAROVA



**PAŽNJA:** Uvijek ugasite kosilicu i izvadite svijećicu za paljenje prije nego što počnete radom svih potrebnih radova, osim kod onih koji zahtijevaju upaljenu kosilicu.

PROBLEM	UZROK	ODSTRANITEV TEŽAVE
Motor neče upaliti.	1. Prekidač je u poziciji OFF. 2. Motor je zaliven. 3. Rezervoar za gorivo je prazan. 4. Svijećice za paljenje ne rade. 5. Gorivo ne dopire u uplinjač. 6. Uplinjač je treba nastaviti.	1. Prestavi ga na poziciju ON. 2. Vidi: PALJENJE ZALIVENOG MOTORA. 3. Napolnite ga z ustreznim gorivom. 4. Zamenjaj svečko z ustrezno novo. 5. Provjerite, da li je filter za gorivo zamašen; zamjenite ga. Provjerite; da li je probušta cijev za dovod goriva; popravi ali zamjenjaj. 6. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Nejednakomerno djelovanje motora u slobodnom tjeku.	1. Uplinjač je treba nastaviti. 2. Ručična gred je načeta. 3. Preniska kompresija.	1. Vidi: NAMJEŠTAJ UPLINJAČA. 2. Kontaktirajte ovlaštenog servisera. 3. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Radnja motora se ne može ubrzati, preslab je, gasi se.	1. Zračni filter je zapušen. 2. Svijećice za paljenje su čadave. 3. Uplinjač je treba nastaviti. 4. Ogljikove usjedline na izpušnoj cjevi. 5. Preniska kompresija.	1. Očistite ga ili zamjenite novim. 2. Očistite jih ili zamjenite novimi. 3. Kontaktirajte ovlaštenog servisera. 4. Kontaktirajte ovlaštenog servisera. 5. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Prekomjerno izlučivanje izpušnih plinova iz motora.	1. CHOKE je djelno upaljen. 2. Nepravilna mješanica goriva. 3. Zračni filter je zapušen. 4. Uplinjač je treba nastaviti.	1. Prilagodite CHOKE. 2. Ispraznite rezervoar za gorivo in natočite novo gorivo. 3. Očistite ga ili zamjenite novim. 4. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Motor se pregrjeva.	1. Nepravilna mješanica goriva. 2. Svijećice za paljenje ne rade. 3. Uplinjač je treba nastaviti. 4. Ogljikove usjedline na izpušnoj cjevi.	1. Ispraznite rezervoar za gorivo in natočite novo gorivo. 2. Zamjenjaj svijećicu odgovarajućom novom. 3. Kontaktirajte ovlaštenog servisera. 4. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.

